


816 AS Z1 DU

DX
SX

  Screw the golden bolt in to its limit point.
 Avvitare fino a fine corsa.



  After assembly, verify that the anti-drop system has been activated.
 Verificare dopo il montaggio l'avvenuta attivazione del sistema antisgancio.

