



МОНТАЖ ДО ДВЕРЦЯТ




Кріплення: 2 метричні гвинти M4x10, плоска прихована головка, хрестоподібний шліц
Інструмент: хрестова викрутка

А. МОНТАЖ БЕЗ ПІДТРИМКИ




Кріплення: 1 шуруп для дерева 4x70 мм, плоска прихована головка, хрестоподібний шліц
Інструмент: хрестова викрутка

ФІКСАЦІЯ ЗАВІСИ




Кріплення: 1 × шуруп для дерева (не надається)
Інструмент: хрестова викрутка


В. МОНТАЖ З КОРОБОМ ДЛЯ ЗАВІСИ



Кріплення: 2 × шурупи для дерева 4x30 мм (мінімальна довжина), плоска прихована головка, хрестоподібний шліц - не входять до комплекту
Інструмент: хрестова викрутка




Клей: Альтернативний варіант замість гвинтів




Кріплення: 1 х метричний гвинт M4x35, плоска прихована головка, хрестоподібний шліц
Інструмент: хрестова викрутка

РЕГУЛЮВАННЯ ДВЕРЦЯТ




ПО ВИСОТІ

Використовувати викрутку
Pz2




ПО ШИРИНІ

Використовувати викрутку
PH1



ЗА ГЛИБИНОЮ

Використовувати викрутку
PH1



ФІКСАЦІЯ

Затягніть після регулювання дверцят за допомогою шестигранного ключа 2.5 мм.