


**Remove Right Door/  
ЗНЯТИ ПРАВІ ДВЕРІ**



**Insert Left Door/  
ВСТАНОВИТИ ЛІВІ ДВЕРІ**



# Switch


**MOD. SYSTEM SWITCH 7002.07035 REV. 00**

Switch is the innovative solution by Terno Scorrevoli designed to espouse the visual elegance typical of "in-line" doors.


SWITCH — ЦЕ ІННОВАЦІЙНЕ РІШЕННЯ ВІД TERNO SCORREVOLI, СТВОРЕНЕ ДЛЯ ВІЗУАЛЬНОЇ ЕЛЕГАНТНОСТІ, ТИПОВОЇ ДЛЯ «ВНУТРІШНІХ РОЗСУВНИХ» ДВЕРЕЙ




Growth is based on respect, protection is a duty. / ЗРОСТАННЯ БАЗУЄТЬСЯ НА ПОВАЗІ, ЗАХИСТ Є ОБОВ'ЯЗКОМ




**Right Door/  
ПРАВІ ДВЕРІ**




**Right Door/  
ПРАВІ ДВЕРІ**



**Adjustment/  
ВІДРЕГУЛЮВАТИ**




**Left Door/  
ЛІВІ ДВЕРІ**



16

INSERT!  
ВСТАВКА!


Right Door/  
ПРАВИ ДВЕРІ



20


How to dismount doors/  
Як ДЕМОНТУВАТИ ДВЕРІ

Left Door/  
ЛІВІ ДВЕРІ



17

Left Door/  
ЛІВІ ДВЕРІ




Right Door/  
ПРАВИ ДВЕРІ


21

Left Door/  
ЛІВІ ДВЕРІ

Right Door/  
ПРАВИ ДВЕРІ



18



19

Remove  
Вилучити

CLACK!  
КЛАЦНУТИ!

22

Right Door/  
ПРАВИ ДВЕРІ

