

# EVOLUTION

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MODELLI:  
MODELS:

411/78.1610.25 Evolution per modulo mm 600, spalle 15-20 mm


*Evolution for 600 mm module, sides 15-20 mm*

411/78.1611.25 Evolution per modulo mm 900, spalle 15-20 mm


*Evolution for 900 mm module, sides 15-20 mm*

411/78.1612.25 Evolution per modulo mm 1200, spalle 15-20 mm

*Evolution for 1200 mm module, sides 15-20 mm*
















## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE INCLUDED IN THE PACKAGING







GUIDE - SLIDES

GAMBA - LEG

### SACCHETTO ACCESSORI - ACCESSORIES


-  A. Chiave esa. n.5 - *n.5 Allen key*
-  B. Chiave esa. n.4 - *n.4 Allen key*
-  C. Chiave esa. n.3 - *n.3 Allen key*
-  D. Distanziale per spalla - *Side spacer (x 20)*
-  E. Bussola in ottone M6 12x8 mm - *M6 12x8 mm brass bush (x 18)*
-  F. Perno blocco piano - *Pin for blocking plane (x 2)*
-  G. Giunto - *Joint (x 2)*
-  H. Vite autofilettante 3.5x12 - *Self threading screw 3.5x12 (x 4)*
-  I. Vite TCBCE M5x10 ISO 7380 - *M5x10 ISO 7380 screw (x 8)*
-  J. Vite TCBCE M6x10 - *M6x10 rounded socketed head screw (x 4)*
-  K. Vite TCCE M6x12 - *Socketed head cap screw M6x12 (x 12)*
-  L. Vite TCCE M6x60 - *Socketed head cap screw M6x60 (x 4)*
-  M. Vite TCCE M6x80 - *M6x80 socketed head cap screw (x 4)*

# DIMENSIONI DI MASSIMA GENERAL DIMENSIONS




CODICE - CODE	MODULO - MODULE	L1 - MIN/MAX	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)
411/78.1610.25	600	560/570	396	410.5	477	554
411/78.1611.25	900	860/870	696	710.5	777	854
411/78.1612.25	1200	1160/1170	996	1010.5	1077	1154

# DIMENSIONI GENERALI MOBILE GENERAL CABINET DIMENSIONS



DIMENSIONE - DIMENSION	SIMBOLO - SYMBOL	-
LUCE VERTICALE - VERTICAL FREE SPACE	H	MIN: 120 mm
PROFONDITA' INTERNA - INTERNA FREE SPACE	P	MIN: 520 mm
LARGHEZZA INTERNA MODULO - CABINET INTERNAL WIDTH	L	MIN: 560 mm MAX: 1185 mm
SPESSORE SPALLA - SIDE THICKNESS	S1	15-20 mm
SPESSORE PIANI - PLANES THICKNESS	S	18-22 mm
LARGHEZZA PIANI - PLANES WIDTH	Z	L-5 mm
LARGHEZZA ANTA - DOOR WIDTH	Z1	L+(S1-4)
APERTURA MAX PIANI - MAX OPENING PLANES	E	1040 mm
ALTEZZA DA TERRA - HEIGHT FROM GROUND	T	730-755 mm



# POSIZIONE FORI FISSAGGIO MECCANISMO

## HOLES FOR MECHANISM POSITION


A: Posizione fori diam. 8x13 per bussole M6  
*Position of diam. 8x13 holes for M6 bushes*

B: Posizione scarichi da Ø10x5 per testa viti fissaggio distanziali  
*Position of Ø10x5 holes for the heads of screws fixing the spacers*

Per spalle di spessore < 20 mm usare i distanziali in ferro a corredo fissandoli sulle guide esterne.

*For cabinet sides <20 mm use included steel spacers fixing them on the external slides*

Spalla da 20 mm - nessun distanziale  
 Spalla da 19 mm - 1 distanziale  
 Spalla da 18 mm - 2 distanziale  
 Spalla da 17 mm - 3 distanziale  
 Spalla da 16 mm - 4 distanziale  
 Spalla da 15 mm - 5 distanziale



*Side thickness 20 mm - no spacer*  
*Side thickness 19 mm - 1 spacer*  
*Side thickness 18 mm - 2 spacers*  
*Side thickness 17 mm - 3 spacers*  
*Side thickness 16 mm - 4 spacers*  
*Side thickness 15 mm - 5 spacers*



C. Chiave esa. n.3 - n.3 Allen key




D. Distanziale per spalla - Side spacer (x 20)



E. Bussola in ottone M6 12x8 mm - M6 12x8 mm brass bush (x 8)




I. Vite TCBCE M5x10 ISO 7380 - M5x10 ISO 7380 screw (x 8)





# DIMENSIONI PIANETTI

## PLANES DIMENSIONS









VISTA DAL BASSO - BOTTOM VIEW



# MONTAGGIO DEL MECCANISMO SUL MOBILE MOUNTING OF THE MECHANISM ON THE CABINET


Attenzione al verso indicato dal pallino sul giunto  
Attention to the side indicated by cue ball on the joint



-  E. Bussola in ottone M6 12x8 mm - *M6 12x8 mm brass bush (x 4)*
-  G. Giunto - *Joint (x 2)*
-  H. Vite autofilettante 3.5x12 - *Self threading screw 3.5x12 (x 4)*
-  K. Vite TCCE M6x12 - *Socked head cap screw M6x12 (x 12)*
-  M. Vite TCCE M6x80 - *M6x80 socked head cap screw (x 4)*




# MONTAGGIO DEL MECCANISMO SUL MOBILE MOUNTING OF THE MECHANISM ON THE CABINET




# SEQUENZA DI FUNZIONAMENTO


## FUNCTIONING SEQUENCE




CHIUSO  
CLOSED




APERTURA DELLE GUIDE  
SLIDES OPENING




APERTURA DEI PIANI  
PLANES OPENING



APERTO  
OPENED



Per bloccare l'ultimo pianetto spingere le gambe verso l'interno dopo averlo aperto in modo che il perno di blocco entri nella sua sede  
*To block the tilting plane, push the leg towards the cabinet after opening it so that the blocking pin enters in his slot*



Per chiudere il meccanismo spingere le due leve rosse in plastica verso l'interno  
*To close the mechanism push toward the inside the two red plastic parts*